

 **LIONCAST**

# Wireless Microphone

For Video Game Consoles and PC



## **Contenido:**

- » 1x Micrófono inalámbrico Lioncast
- » 1x dongle USB-A
- » Manual

## **Requisitos del sistema:**

Compatible con los PC y portátiles disponibles en el mercado con un puerto USB 2.0 libre

- » WinXP, Win Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, Win11
- » Un dispositivo con puerto USB-A

Compatible con las siguientes consolas:

- » PS2 / PS3 / PS4 / PS5
- » Wii / WiiU / Switch / Switch OLED
- » Xbox One / S / X y Xbox Series S / X

## **Características:**

- » Compatible con una amplia gama de consolas
- » Principio Plug'n Play
- » Diseño ergonómico
- » Se adapta cómodamente a la mano y está diseñado

- para largas sesiones de juego
- » Transmisión de 2,4 GHz para una experiencia de juego sin interrupciones
  - » Modo de espera integrado
  - » Permite el uso de pilas o baterías recargables AA estándar
  - » Tiempo de juego de más de 20 horas

## Detalles técnicos:

DIMENSIÓN DEL MICROFONO:	242mm x 50mm (longitud x diámetro)
DIMENSIÓN DE LA PONCE:	48,6mm x 18,4mm x 8,8mm (largo x ancho x alto)
PESO MICRÓFONO:	137.6g (sin pilas)
PESO DE LA MANGUERA:	101,2g
ALCANCE DE TRABAJO:	<10m
VOLTAJE MICRÓFONO:	1.5V * 2
VOLTAJE DONGLE:	5V puerto USB
SENSIBILIDAD:	-51+-2dB
FRECUENCIA:	60-14kHz

## **Notificaciones de estado por LED:**

LED del micrófono:

- » Después de encender el micrófono, el LED parpadea azul.
- » Si el micrófono está conectado al dongle de 2,4GHz el LED se ilumina rápidamente en azul
- » El LED es rojo cuando el micrófono está silenciado.

Dongle de 2,4GHz:

- » Después de conectar el dongle de 2.4GHz en un puerto USB-A, el LED parpadea rápidamente en azul.
- » Cuando la mochila de 2,4 GHz está conectada al micrófono, el LED se ilumina en azul.
- » El LED se apaga si no se puede establecer una conexión con el micrófono en 10 minutos.

## **Botón de encendido:**

- » Para encender el micrófono, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
- » Para apagar el micrófono, mantenga pulsado el botón de botón de encendido durante 3 segundos.
- » Para silenciar el micrófono, pulse el botón de encendido una vez y vuelva a pulsarlo para anular el silencio del micrófono

## **Cómo se usa:**

1. Por favor, retire la tapa de la batería girando la tapa.
2. Inserte las pilas o baterías recargables correctamente
3. Mantenga pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos. El LED parpadeará en azul de forma constante.
4. Conecta el dongle de 2,4 GHz a un puerto USB-A.
5. El micrófono y la mochila de 2,4 GHz se conectarán y el LED se iluminará en azul.
6. El micrófono se apaga cuando no se utiliza durante 10 minutos y puede encenderse pulsando de nuevo el botón de encendido durante 3 segundos.

## **Uso con consolas:**

1. Mantenga pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos. El LED parpadeará en azul de forma constante.
2. Conecta el dongle de 2,4GHz a un puerto USB-A.
3. Enciende la consola.
4. El micrófono y el dongle de 2,4 GHz se conectarán y el LED se iluminará en azul.
5. Utiliza el mando de la consola para iniciar el juego.
6. El micrófono ya se puede utilizar.

## **Declaración de conformidad**

Stage I0 GmbH declara por la presente que el producto es conforme con la(s) legislación(es) de armonización de la Unión pertinente(s) (2014/53/UE y otras). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020>

## **Información y servicio del fabricante**

Si tiene preguntas sobre el producto o si se produce algún problema durante el funcionamiento o similar, póngase primero en contacto con el siguiente organismo por correo electrónico:

**info@lioncast.com**

Lioncast is a trademark of Stage I0 GmbH |  
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany

## Eliminación

### Eliminación de los envases



Deseche los envases clasificados en materiales de un solo tipo:

- Cartón y cartón para el papel reciclado
- Películas en el servicio de recogida de material reciclable

### Eliminación del dispositivo

(Aplicable en la Unión Europea y otros estados europeos con sistemas de recogida selectiva de materiales de desecho reutilizables)



Si el producto ya no está operativo, todo consumidor está obligado por ley a eliminar los aparatos usados por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida gestionado por la autoridad municipal/el municipio. Así se garantiza que los aparatos viejos se reciclen de forma profesional y se evitan las consecuencias negativas para el medio ambiente. Por esta razón, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.



## Lioncast Wireless Microphone

For video game consoles and pc

Item no: 16104

EAN: 4 250541 925140

## Lioncast Wireless Microphone Set

For video game consoles and pc

Item no: 16105

EAN: 4 250541 925157

Lioncast® is a registered trademark of **Stage 10 GmbH**

Oranienburger Str. 45

10117 Berlin

Germany

Made in China

