

Support

- DE** Bei allen Fragen zu diesem Produkt und weiteren Installationshinweisen bitte besuche www.lioncast.com > support für weitere Informationen.
- EN** For all questions and further installation information, please visit www.lioncast.com > support.
- FR** Pour toutes tes questions et plus d'informations concernant l'installation, visite s'il vous plaît www.lioncast.com>support.
- IT** Per tutte le domande e ulteriori informazioni sull'installazione, visitare il sito www.lioncast.com > support.
- PL** By znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania oraz po dalsze informacje na temat instalacji, prosimy zajrzeć na www.lioncast.com > support.
- RU** По всем вопросам, связанным с данным продуктом и с указаниями по его установке, посетите наш веб-сайт www.lioncast.com > support для получения дополнительной информации.

LX50 Gaming Headset

Color: Black
Art.-No.: 15233



Lioncast® is a registered trademark of
Ströer Products GmbH | Torstr. 49 | 10119 Berlin

Sony®, Playstation® and PS4® are registered trademarks of
Sony Corporation. Microsoft®, XBOX® and XBOX One®
are registered trademarks of Microsoft corporation.






LIONCAST




LX50

GAMING HEADSET




Quickstart

PC




Laptop & smartphones



Quickstart

PS4™ and XBOX ONE™



PS4™ Settings

①

- DE** Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Ausgabe über Kopfhörer > Gesamtes Audio
- EN** Settings > Devices > Audio Devices > Output to Headphones > All Audio
- FR** Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Sortie vers la casque > Tout audio
- IT** Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Riproduci l'audio tramite cuffie > Tutto l'audio
- PL** Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Wyjście na słuchawki > Wybierz opcję Całość dźwięku
- RU** Настройки > Устройства > Аудиоустройства > Выход к наушникам > Включить все аудио

②

- DE** Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Mikrofonpegel anpassen
- EN** Settings > Devices > Audio Devices > Adjust Microphone Level
- FR** Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Régler le niveau du microphone
- IT** Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Regola il livello del microfono
- PL** Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Wyreguluj poziom mikrofonu
- RU** настройки > Устройства > Аудиоустройства > Настройка уровня микрофона