



**LIINCAS**

LC20 CHARGING STATION FOR PS4®  
**MANUAL**

**LC20**

# Bedienungsanleitung




Figure 1 / Bild 1




Figure 2 / Bild 2

## Laden des PS4 Controllers:





Bild 1: Schließe das USB Ladekabel an die Ladestation an





Bild 2: Verbinde die andere Seite des USB Ladekabels mit der PS4 Konsole oder dem USB Netzteil und schließe dieses an die Steckdose an.

Bild 3: Schließe den Auflade Dongle an den PS4 Controller an.

Bild 4: Platziere den Controller in der Ladestation.

## LED Anzeigen

-  Obere LED leuchtet rot
-  Hinterer Controller wird geladen
-  Obere LED leuchtet blau
-  Hinterer Controller fertig geladen

- 
-  Untere LED leuchtet rot
  -  Vorderer Controller wird geladen
  -  Untere LED leuchtet blau
  -  Vorderer Controller fertig geladen

- 
-  Beide LED aus
  -  Kein Controller eingelegt oder kein Strom




Figure 3 / Bild 3




Figure 4 / Bild 4

## Spezifikationen:

Doppel-Ladestation:

Eingangsspannung: DC 5V +-0,25V

Ausgangsspannung: DC 5V +-0,25V

Ladestrom für einen Controller: 550mA

Ladestrom für zwei Controller: 1100mA

Netzteil:

Eingangsspannung: 100 - 240V ~50/60Hz 0,3A

Ausgangsspannung: 5V / 1,2A

## Vorsicht:

- Nur das mitgelieferte Kabel und Netzteil verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden. Keine Änderungen daran durchführen.
- Das Produkt nicht demontieren, um Kurzschlüsse und Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Produkt immer trocken lagern, hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen vermeiden.
- Keine organischen Lösungsmittel zum Reinigen verwenden.




Figure 1 / Bild 1












Figure 2 / Bild 2

## Laden des PS4 Controllers:

- Fig. 1: Plug the DC 4.0 plug into the DC port of the charging dock.
- Fig. 2: Plug the USB connector into the USB port or plug the power adapter into the corresponding power socket
- Fig. 3: Plug the charging dongle into the micro USB port of your PS4 controller.
- Fig. 4: Place the PS4 controller onto the charging dock for charging

## LED Indicator shows the working status:

-  Upper red LED on
-  Rear controller charging.
-  Upper blue LED on
-  Rear controller done.

- 
-  Lower red LED on
  -  Front controller charging
  -  Lower blue LED on
  -  Front controller charging done

- 
-  Both LED off
  -  No controller being placed, or power off.




Figure 3 / Bild 3




Figure 4 / Bild 4

## Specification

Dual charging dock

Input: DC 5V $\pm$ 0.25V

Output: DC 5V  $\pm$ 0.25V

Single charging current: 550mA

Double charging current: 1100mA

AC Power Adapter

Input: AC 100-240V $\sim$ 50/60Hz 0.3A

Output: 5V/1.2A

## Caution:

- The product can be charged only by the official power adapter or USB charging cable, please do not make unauthorized changes to power supply unit or charging cable.
- Please do not attempt to disassemble this product, it may result in short-circuit or even damage.
- The product should be kept in dry and ventilated environment, do not store in an area of high humidity and high temperature.
- Please do not use organic solvent to clean product surface.

## Packungsinhalt

1. Lioncast LC20 Doppel-Ladestation
2. Auflade Dongle x3
3. Bedienungsanleitung
4. USB Ladekabel und USB Netzteil

## Package content

1. Dual charging dock
2. Charging dongle x3
3. User manual
4. USB charging cable and AC adapter

**Art.-No.: 14749**

Wir sind für Euch da: [info@lioncast.de](mailto:info@lioncast.de)  
We support your gaming experience: [info@lioncast.de](mailto:info@lioncast.de)  
[www.lioncast.de](http://www.lioncast.de)

Lioncast® is a registered trademark of Lioncast GmbH.  
Playstation® and PS4® are registered trademarks of Sony Corporation.

Made in China

