


 LIONCAST

Charging Hook Ladehaken



for/für Playstation 5



Charging Hook Ladehaken

Bedienungsanleitung Deutsch	Seite 3
User Manual English	Page 14
Manual de usuario Español	Página 25

FR

Vous pouvez trouver le manuel en français sur :

IT

Potete trovare il manuale in italiano su:



<https://support.lioncast.com/hc/de/categories/201218485-Weiterer-Artikel-f%C3%BCr-Konsole-Anleitungen-Software-FAQ->

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig bevor das Gerät verwendet wird. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Verwendung des Produktes durch Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

Warnung

Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Nur zur Verwendung zum Aufladen des Playstation 5 Controllers empfohlen.
- Verwendung der Ladestation und des beiliegenden USB-C Kabels mit handelsüblichen USB-Netzteilen geeignet
- Vor der Verwendung von Spannungswandler oder Steckdosen, die die zugeführte Stromstärke reduzieren wird dringlichst abgeraten
- Die Ladestation darf nur im Haus, also nur im trockenen verwendet werden.
- Die Ladestation darf keinen Mikrowellen oder zu hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Achte darauf, dass die Ladestation und alle Stecker nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt und nass oder auch nur feucht wird!
- Das Kabel der Ladestation nicht ziehen oder zu sehr verbiegen.
- Vermeide die Anschlüsse der Ladestation mit den Fingern, metallischen Gegenständen oder anderen Oberflächen zu berühren. Damit wird eine Verschmutzung der PS5 Anschlüsse vermieden. Die Reinigung mit einem trockenen Tuch ist vorteilhaft.

DE

- Berühre nicht die Ladestation bzw. an die Ladestation angeschlossene Geräte, wenn die Geräte während eines Gewitters aufgeladen werden.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, trenne das Gerät vom Strom und kontaktiere unseren Service.
- Die Ladestation oder das mitgelieferte Kabel darf nicht zerlegt oder repariert werden. Sollte eines von beiden oder auch beides beschädigt sein dann stell die Verwendung unverzüglich ein und kontaktiere unseren Service. Berühre keine beschädigten Bereiche.
- Überprüfe die Kompatibilität deines Headsets mit dem Hook, bevor du die Funktion im Alltag verwendest. Prüfe vorsichtig, ob das Gewicht deines Headsets die PSS in ihrer Stabilität beeinträchtigen könnte.

Warnung

Allgemeine Hinweise

Bewahre dieses Produkt und die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern auf. Die Verpackungsmaterialien könnten verschluckt werden. Das Kabel könnte sich um den Hals schnüren.

Vorsichtiger Gebrauch

Sollte die Ladestation oder das Kabel verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünnern, kein Benzin und keinen Alkohol.

DE

Produktübersicht



Ladevorgang erfolgt durch verschleißfreie Pins (Controller schonend)



Zusätzliche Ablagefläche für ein Gaming Headset

DE



Ladestatus wird per Status-LED signalisiert



Designed um es an deiner PS5 anzubringen (alternativ an einer Wand oder an einem Regal)

DE

Ladevorgang

- Verbinde das beigelegte USB-C Kabel mit dem Input USB-C Port
- Verbinde das andere Ende des Kabels (USB-A Port) mit einem handelsüblichen USB-A Netzstecker, der PS5 oder einem PC
- Anschließend kann ein Controller für die PS5 geladen werden
- Bitte halte dich beim Verbinden der Controller mit der Ladestation an die schematische Darstellung
- Achte darauf, dass die Kontaktflächen des PS5 Controller korrekt auf den Metalpins des Lioncast Controller Charger aufliegen.

LED Indikatoren

- Rot leuchtende LED: Controller werden geladen
- Blau leuchtende LED: Controller sind komplett aufgeladen
- LED leuchtet nicht: Controller werden nicht geladen! Bitte alle Kabelanschlüsse prüfen.
- LED blinkt: Überstrom am eingesteckten Controller. Bitte Ladestecker ziehen.
- Alle LED blinken: Über- oder Unterspannung. Bitte Ladestecker ziehen.
- LED blinken langsam: Bereit zum Laden.

DE

Funktionsmerkmale

- Designed um an der PS5 zu befestigen (alternativ an einer Wand oder einem Regal)
- Zusätzliche Ablagefläche für dein Gaming Headset
- LED Ladeindikatoren
- Überspannungsschutz für Ein- und Ausgangsquelle
- Unterspannungsschutz für Ein- und Ausgangsquelle
- Überstromschutz
- LEDs zeigen den Lade-status an
- Einstecken und Laden via USB-C
- Sicheres Laden durch robuste Verarbeitung
- Austauschbares Netzkabel

Technische Informationen

Eingangsleistung	5V/1A
------------------	-------

Ladezeit	2-2,5 Stunden
----------	---------------


Kabellänge	100 cm
------------	--------

Kabelart	USB-C
----------	-------

DE

Anbringung an der Konsole:

1. Schieben Sie die Montageplatte nach unten über die Konsolenfrontplatte
2. Schieben Sie die Ladestation vorsichtig auf die Montageplatte
3. Führen Sie das USB-C-Kabel durch die Unterseite der Halterung und schließen Sie es an die Ladestation an.



Kopfhörerhaken


1. Schieben Sie den Kopfhörerhaken je nach Bedarf nach oben/unten.



DE

Wandanbringung:

1. Positionieren Sie die Montageplatte an der Wand und markieren Sie mit einem Bleistift die 4 Bohrlöcher.
2. Bohren Sie an jeder Stelle ein Loch und setzen Sie die Dübel ein.
3. Schrauben Sie die Montageplatte an ihren Platz.
4. Schieben Sie die Ladestation vorsichtig auf die Montageplatte.
5. Führen Sie das USB-C-Kabel durch die Unterseite der Halterung und stecken Sie es in die Ladestation.




DE


Packungsinhalt:



4 Dübel



Ladestation




USB C Kabel



4 Schrauben



Montageplatte
Konsole



Montageplatte
Wand

DE

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt allen relevanten Richtlinien der EU entspricht (2014/53/EU et al).

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020>

Herstellerinformationen und Service

Wenn du Rückfragen zu dem Produkt hast oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten o. Ä., wende dich zunächst per E-Mail an folgende Stelle:

info@lioncast.com

Lioncast is a trademark of Stage10 GmbH |
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorge die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung

DE

Gerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte dein Adapter einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

DE

Health and safety information

Please read and follow the following health and safety information carefully before using the appliance. Failure to do so may result in damage or injury. Use of the product by children only under adult supervision.

Warning

Notes on electrical safety

- Only recommended for use to charge the Playstation 5
- Controller only.
- Use of the charging station and the enclosed USB-C cable with commercially available USB power adapters is suitable.
- We strongly advise against the use of voltage converters or sockets that reduce the supplied current.
- The charging station may only be used indoors, i.e. only in dry conditions.
- The charging station must not be exposed to microwaves or excessive temperatures.
- Make sure that the charging station and all plugs do not come into contact with liquids and do not get wet or even damp!
- Do not pull or bend the charging station cable too much.
- Avoid touching the connectors of the charging station with your fingers, metallic objects or other surfaces. This prevents soiling of the PS5 connections. Cleaning with a dry cloth is beneficial.
- Do not touch the charging cradle or devices connected to the charging cradle when the devices are charging during a thunderstorm.
- If you notice any unusual noises, smells or smoke, disconnect

EN

the unit from the power supply and contact our service department.

- Do not disassemble or repair the charging station or the supplied cable. If either or both are damaged, discontinue use immediately and contact our service department. Do not touch damaged areas.
- Check the compatibility of your headset with the hook before using the function in everyday life. Carefully check if the weight of your headset could affect the stability of the PS5.

Warning

General notes

Keep this product and the packaging materials out of the reach of younger children. The packaging materials could be swallowed. The cord could become tangled around the neck.

Careful use

If the charging station or the cable is dirty, wipe it with a dry, soft cloth. Do not use thinners, petrol or alcohol.

EN

Product overview



Charging process takes place through wear-free pins (gentle on controller)



Charging status is signalled by status LED



Additional storage space for a gaming headset



Designed to attach to your PS5 (alternatively to a wall or shelf)

EN

EN

Loading process

- Connect the included USB-C cable to the input USB-C port.
- Connect the other end of the cable (USB-A port) to a standard USB-A power plug, the PS5 or a PC.
- You can then charge a controller for the PS5.
- Please follow the schematic diagram when connecting the controllers to the charging station.
- Make sure that the contact surfaces of the PS5 controller lie correctly on the metal pins of the Lioncast Controller Charger.

LED indicators

- Red LED: Controller is being charged
- Blue LED: Controllers are fully charged
- charged
- LED not lit: Controllers are not being charged! Please check all cable connections.
- LED flashing: Overcurrent at the plugged-in controller. Please disconnect the charging plug.
- All LEDs flashing: Over- or undervoltage. Please disconnect the charging plug.
- LED flashing slowly: Ready for charging.

Functional features

- Designed to be mounted on the PS5 (alternatively on a wall or shelf)
- Additional storage space for your gaming headset
- LED charging indicators
- Overvoltage protection for input and output source
- Undervoltage protection for input and output source
- Overcurrent protection
- LEDs indicate charging status
- Plug in and charge via USB-C
- Safe charging due to robust workmanship
- Replaceable power cable

Technical information

Input power	5V/1A
-------------	-------


Charging time	2-2.5 hours
---------------	-------------

Cable length	100 cm
--------------	--------

Cable type	USB-C
------------	-------


Attaching to the console:

1. Slide the mounting plate down over the console front panel.
2. Carefully slide the charging station onto the mounting plate
3. Feed the USB-C cable through the bottom of the cradle and connect it to the charging station




Headphone hook

1. Slide the headphone hook upwards/downwards as required.



Wall mounting:


1. Position the mounting plate on the wall and mark the 4 drill holes with a pencil.
2. Drill a hole at each position and insert the dowels.
3. Screw the mounting plate into place.
4. Carefully slide the charging station onto the mounting plate.
5. Feed the USB-C cable through the bottom of the mounting plate and plug it into the charging station.




Packungsinhalt:



4 anchors



Charging Station



Cable USB C



4 Screws



Mounting plate
Console



Mounting plate
Wall

EN

Declaration of conformity

Stage10 GmbH hereby declares that the product described in these operating instructions complies with all relevant EU directives (2014/53/EU et al).

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020>

Manufacturer information and service

If you have any questions about the product or if you have any problems with the operation or similar, please contact the following office by e-mail first:

info@lioncast.com

Lioncast is a trademark of Stage10 GmbH |
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany

Disposal

Dispose of packaging

Dispose of the packaging correctly:



- Cardboard and carton to waste paper
- Foil to the recyclables collection



EN

Dispose of unit

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems for recyclable materials)



Old appliances must not be disposed of with household waste!

If your adapter can no longer be used, every consumer is legally obliged to dispose of old devices separately from household waste, e.g. at a collection point in his or her municipality/borough. This ensures that old appliances are recycled properly and that negative impacts on the environment are avoided. This is why electrical appliances are marked with the symbol shown here.

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EN

Información sobre salud y seguridad

Por favor, lea y siga cuidadosamente la siguiente información sobre salud y seguridad antes de utilizar el aparato. Si no lo hace, puede provocar daños o lesiones. Utilización del producto por parte de los niños sólo bajo la supervisión de un adulto.

Advertencia

Notas sobre la seguridad eléctrica

- Solo se recomienda su uso para cargar el mando de PlayStation 5.
- El uso de la estación de carga y el cable USB-C adjunto con adaptadores de corriente USB disponibles en el mercado es adecuado.
- Desaconsejamos encarecidamente el uso de convertidores de voltaje o enchufes que reduzcan la corriente suministrada.
- La estación de carga solo puede utilizarse en interiores, es decir, solo en condiciones secas.
- La estación de carga no debe estar expuesta a microondas ni a temperaturas excesivas.
- Asegúrese de que la estación de carga y todos los enchufes no entren en contacto con líquidos y no se mojen ni se humedezcan.
- No tire ni doble demasiado el cable de la estación de carga.
- Evite tocar los conectores de la estación de carga con los dedos, objetos metálicos u otras superficies. Así evitará que se ensucien las conexiones de la PS5. La limpieza con un paño seco es beneficiosa.
- No toque la base de carga ni los dispositivos conectados a la misma cuando los dispositivos se estén cargando durante

ES

- una tormenta.
- Si observa ruidos, olores o humo inusuales, desconecte la unidad de la red eléctrica y póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
 - No desmonte ni repare la estación de carga ni el cable suministrado. Si alguno de ellos o ambos están dañados, deje de utilizarlos inmediatamente y póngase en contacto con nuestro servicio técnico. No toque las zonas dañadas.
 - Compruebe la compatibilidad de su auricular con el gancho antes de utilizar la función en la vida cotidiana. Compruebe cuidadosamente si el peso de sus auriculares puede afectar a la estabilidad del PS5.

Advertencia

Notas generales

Mantenga este producto y los materiales del envase fuera del alcance de los niños más pequeños. Los materiales de embalaje podrían ser ingeridos. El cable podría enredarse en el cuello.

Uso cuidadoso

Si la estación de carga o el cable están sucios, límpialos con un paño seco y suave. No utilice diluyentes, gasolina o alcohol.

ES

Resumen del producto



El proceso de carga tiene lugar a través de clavijas que no se desgastan (suaves en el controlador)



Espacio adicional para guardar los auriculares de juego

ES



El estado de carga se señala mediante el LED de estado



Diseñado para fijarse a su PS5 (alternativamente a una pared o estantería)

ES

Proceso de carga

- Conecta el cable USB-C incluido al puerto USB-C de entrada.
- Conecta el otro extremo del cable (puerto USB-A) a un enchufe estándar USB-A, al PS5 o a un PC.
- A continuación, puedes cargar un mando para la PS5.
- Por favor, sigue el diagrama esquemático cuando conectes los mandos a la estación de carga.
- Asegúrate de que las superficies de contacto del mando PS5 se apoyan correctamente en las clavijas metálicas del cargador de mandos Lioncast.

Indicadores LED

- LED rojo: El controlador se está cargando
- LED azul: Los controladores están completamente cargados
- cargado
- LED no iluminado: Los controladores no se están cargando Compruebe todas las conexiones de los cables.
- El LED parpadea: Sobrecorriente en el controlador enchufado. Desconecte el enchufe de carga.
- Todos los LEDs parpadean: Sobretensión o subtensión. Desconecte el enchufe de carga.
- El LED parpadea lentamente: Listo para cargar.

ES

Características funcionales

- Diseñado para ser montado en la PS5 (alternativamente en una pared o estantería)
- Espacio de almacenamiento adicional para tus auriculares de juego
- Indicadores LED de carga
- Protección contra sobretensión para la fuente de entrada y salida
- Protección contra baja tensión para la fuente de entrada y salida
- Protección contra sobrecorriente
- Los LEDs indican el estado de carga
- Enchufe y cargue a través de USB-C
- Carga segura gracias a su robusta fabricación
- Cable de alimentación reemplazable

Información técnica

Potencia de entrada	5V/1A
Tiempo de carga	2-2,5 horas
Longitud del cable	100 cm
Tipo de cable	USB-C


ES

Fijación a la consola:

1. Deslice la placa de montaje hacia abajo sobre el panel frontal de la consola.
2. Desliza con cuidado la estación de carga sobre la placa de montaje
3. Pase el cable USB-C a través de la parte inferior de la base y conéctalo a la estación de carga

Gancho para auricular


1. Deslice el gancho de los auriculares hacia arriba/hacia abajo según según sea necesario.



ES

Montaje en pared:

1. Coloque la placa de montaje en la pared y marque los 4 orificios con un lápiz.
2. Taladre un agujero en cada posición e inserte los tacos.
3. Atornille la placa de montaje en su lugar.
4. Desliza con cuidado la estación de carga sobre la placa de montaje.
5. Pasa el cable USB-C por la parte inferior de la placa de montaje y conéctalo a la estación de carga.




ES


Contenido del paquete:



4 anclas



Estación de carga




Cable USB C



4 Tornillos



Placa de montaje
Consola



Placa de montaje
Pared

ES

Declaración de conformidad

Stage10 GmbH declara por la presente que el producto descrito en estas instrucciones de uso cumple con todas las directivas pertinentes de la UE (2014/53/UE y otras).

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020>

Información y servicio del fabricante

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto o si tiene algún problema de funcionamiento o similar, póngase primero en contacto con la siguiente oficina por correo electrónico:

info@lioncast.com

Lioncast is a trademark of Stage10 GmbH |
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany

Eliminación

Eliminar los envases



Elimine los envases correctamente:

- El cartón y la caja de cartón a los residuos de papel
- El papel de aluminio a la recogida de materiales reciclables

ES

Desechar la unidad

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de materiales reciclables)



Los aparatos viejos no deben eliminarse con la basura doméstica. Si su adaptador ya no se puede utilizar, todo consumidor está obligado por ley a eliminar los aparatos viejos por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio/barrio. Así se garantiza que los aparatos viejos se reciclen adecuadamente y se evitan los impactos negativos sobre el medio ambiente. Por ello, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

ES

 **LIONCAST**

Lioncast Charging Hook

Item no: 16092

Lioncast® is a registered trademark of **Stage 10 GmbH**
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany

Made in China

