

LIONCAST

Charging Hook Ladehaken



for/für Playstation 5

Informations sur la santé et la sécurité

Veillez lire et suivre attentivement les informations suivantes sur la santé et la sécurité avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages ou des blessures. Utilisation de l'appareil par des enfants uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Avertissement

Notes sur la sécurité électrique

- Il est uniquement recommandé de l'utiliser pour charger la manette de Playstation 5 Controller uniquement.
- L'utilisation de la station de charge et du câble USB-C fourni avec des adaptateurs d'alimentation USB disponibles dans le commerce convient.
- Nous déconseillons fortement l'utilisation de convertisseurs de tension ou de prises qui réduisent le courant fourni.
- La station de charge ne peut être utilisée qu'à l'intérieur, c'est-à-dire uniquement dans des conditions sèches.
- La station de charge ne doit pas être exposée aux micro-ondes ou à des températures excessives.
- Veillez à ce que la station de charge et toutes les prises n'entrent pas en contact avec des liquides et ne soient pas mouillées ou même humides !
- Ne tirez pas et ne pliez pas trop le câble de la station de charge.
- Évitez de toucher les connecteurs de la station de charge avec vos doigts, des objets métalliques ou d'autres surfaces. Vous éviterez ainsi de salir les connexions de la PS5. Il est préférable de les nettoyer avec un chiffon sec.

- Ne touchez pas la station de charge ou les appareils connectés à la station de charge lorsque les appareils sont en charge pendant un orage.
- Si vous remarquez des bruits, des odeurs ou de la fumée inhabituels, débranchez l'appareil et contactez notre service après-vente.
- Ne démontez pas et ne réparez pas la station de charge ou le câble fourni. Si l'un ou l'autre ou les deux sont endommagés, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez notre service après-vente. Ne touchez pas les zones endommagées.
- Vérifiez la compatibilité de votre casque avec le crochet avant d'utiliser la fonction dans la vie quotidienne. Vérifiez soigneusement si le poids de votre casque ne risque pas d'affecter la stabilité de la PSS.

Avertissement

Remarques générales

Gardez ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des jeunes enfants. Les matériaux d'emballage pourraient être avalés. Le cordon peut s'emmêler autour du cou.

Utilisation prudente

Si la station de charge ou le câble sont sales, essuyez-les avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de diluants, d'essence ou d'alcool.

Aperçu du produit



Le processus de chargement s'effectue par des broches inusables (ménageant le contrôleur).



Espace de rangement supplémentaire pour un casque de jeu



L'état de charge est signalé par une LED d'état



Conçu pour être fixé à votre PS5 (ou à un mur ou une étagère).

Processus de chargement

- Connectez le câble USB-C fourni au port USB-C d'entrée.
- Connectez l'autre extrémité du câble (port USB-A) à une prise d'alimentation USB-A standard, à la PS5 ou à un PC.
- Vous pouvez alors charger un contrôleur pour la PS5.
- Veuillez suivre le schéma de principe lors de la connexion des contrôleurs à la station de charge.
- Veillez à ce que les surfaces de contact de la manette PS5 reposent correctement sur les broches métalliques du chargeur de manette Lioncast.

Indicateurs LED

- LED rouge : Le contrôleur est en cours de chargement
- LED bleue : Les contrôleurs sont entièrement chargés
- chargé
- LED non allumée : Les contrôleurs ne sont pas chargés !
Veuillez vérifier toutes les connexions de câbles.
- LED clignotant : Surintensité au niveau du contrôleur branché. Veuillez débrancher la prise de charge.
- Toutes les LED clignotent : Surtension ou sous-tension.
Veuillez débrancher la prise de charge.
- LED clignotant lentement : Prêt pour la charge.

Caractéristiques fonctionnelles

- Conçu pour être monté sur la PS5 (ou sur un mur ou une étagère).
- Espace de rangement supplémentaire pour votre casque de jeu
- Indicateurs de charge LED
- Protection contre les surtensions pour les sources d'entrée et de sortie
- Protection contre les sous-tensions pour les sources d'entrée et de sortie
- Protection contre les surintensités
- Les LED indiquent l'état de charge
- Branchez et chargez via USB-C
- Chargement sûr grâce à une fabrication robuste
- Câble d'alimentation remplaçable

Informations techniques

Puissance d'entrée	5V/ 1A
--------------------	--------

Temps de charge	2-2,5 heures
-----------------	--------------

Longueur du câble	100 cm
-------------------	--------



Type de câble	USB-C
---------------	-------

Fixation à la console :

1. Faites glisser la plaque de montage vers le bas sur le panneau avant de la console.
2. Faites glisser avec précaution la station de charge sur la plaque de montage.
3. Faites passer le câble USB-C par le bas du socle et connectez-le à la station de charge.


Crochet pour casque d'écoute

1. Faites glisser le crochet du casque vers le haut/vers le bas selon nécessaire.



Montage mural

1. Positionnez la plaque de montage sur le mur et marquez les 4 trous de perçage avec un crayon.
2. Percez un trou à chaque emplacement et insérez les chevilles.
3. Vissez la plaque de montage en place.
4. Faites délicatement glisser la station de charge sur la plaque de montage.
5. Faites passer le câble USB-C par le bas de la plaque de montage et branchez-le sur la station de charge.




Contenu de l'emballage:



4 ancras



Station de recharge



Câble USB C



4 Vis



Plaque de montage
Console



Plaque de montage
Mur

Déclaration de conformité

Stage10 GmbH déclare par la présente que le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les directives européennes pertinentes (2014/53/EU et al).

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020>

Informations et service du fabricant

Si vous avez des questions sur le produit ou si vous avez des problèmes de fonctionnement ou similaires, veuillez d'abord contacter le bureau suivant par e-mail :

info@lioncast.com

Lioncast is a trademark of Stage10 GmbH |
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany

Mise au rebut

Éliminer l'emballage



Jetez l'emballage correctement :

- Carton et carton vers les déchets de papier
- Feuille d'aluminium à la collecte des déchets recyclables

Élimination de l'unité

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte séparée des matériaux recyclables)



Les anciens appareils ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers !

Si votre adaptateur ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les vieux appareils séparément des déchets ménagers, par exemple dans un point de collecte de sa commune/son arrondissement. Cela permet de garantir que les vieux appareils sont recyclés correctement et que les impacts négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.

LIONCAST

Lioncast Charging Hook

Item no: 16092

Lioncast® is a registered trademark of **Stage 10 GmbH**
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany

Made in China

