

 LIONCAST

Battery Charger

+ 2100mAh Batteries



For / für Xbox Series X/S and
Xbox One X/S



Battery Charger

+ 2100mAh Batteries

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig bevor das Gerät verwendet wird. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Verwendung des Produktes durch Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

Warnung

Hinweise zur elektrischen Sicherheit

Wenn möglich den Ladestand des alten Akkus unter 25% halten. Vollgeladene Akkus können bei Beschädigung brennen oder explodieren. Vermeiden Sie die Lagerung, Verwendung oder das Laden von Akkus bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Schützen Sie den Akku vor direkter Sonneneinstrahlung. Halten Sie Akkus immer von leicht entzündlichen Quellen fern. Halten Sie Akkus immer von feuchten Orten fern und tauchen Sie den Akku niemals in Wasser. Lose Akkus müssen ordnungsgemäß getrennt in nicht leitfähigen Behältern geführt werden. Verwenden Sie niemals Akkus, die sichtbar undicht sind oder deren Gehäuse, Isolierung oder Pole mechanisch beschädigt wurden. Akkus sollten in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Rechtsvorschriften Ihres Landes entsorgt und recycelt werden.

Funktionsabbildung

USB-Netzanschluss



1

LED-Anzeige gibt Ladestatus
in Echtzeit an

2

Ladekontakte

3



Funktionsmerkmale

- Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei 2100mAh Akkus für die Xbox Series X/S und Xbox One X/S Controller
- Zwei individuelle Ladeanzeigen geben den Ladestatus für jeden Akku wieder



Rote LED-Anzeige: Controller werden aufgeladen (Fortschritt wird anhand der Balken wiedergegeben. Je mehr Balken sichtbar sind, desto aufgeladener ist der Akku)



Grüne LED-Anzeige: Controller sind komplett aufgeladen




Keine LED-Anzeige: Kein Ladevorgang

- Einfaches Anbringen und Entnehmen der Akkus dank passgenauer Ladehalterungen
- Dank wechselbaren Micro-USB Kabel kann die Länge zur Stromquelle individuell gewählt werden! Hinweis: Je nach Kabellänge und Kabelart kann sich die Ladezeit der Akkus verlängern. Empfohlen wird grundsätzlich das mitgelieferten Kabel zu nutzen.
- Drei Stromquellen stehen zur Auswahl: Xbox Series X/S, Xbox One X/S, USB-AC Adapter und USB Power Bank. Hinweis: Die Leistung der Stromquelle wirkt sich auf die Ladezeit aus. Ist die Stromquelle zu schwach, dauert der Ladevorgang länger als angegeben!
- Integrierte Sicherheitsmechanismen: Überstromschutz,
- Kurzschlusschutz, Überspannungs- und Niederspannungsschutz

Features

- 2x 2100mAh Akkus enthalten
- Kompatibel mit Xbox Series S und X sowie Xbox One S und X
- Gewicht (gesamt): 180g
- 80cm USB-C zu USB-A Ladekabel
- Maße: 94x71x30mm
- Input: 5V/2A / Output: 5V/1A


Batterie einsetzen und Laden



Schritt 1:

Lege die Batterien entsprechend der auf jedem Platz angegebenen Polarität (+/-) ein.

WARNUNG: Wenn eine AAA-Batterie mit dem (+)-Ende zuerst eingelegt wird, kann der (-)-Anschluss am Ladegerät beschädigt werden.





Schritt II:

Lade entweder eine oder zwei Batterien gleichzeitig.

Schritt III:

Stecke den Ladestecker in eine Steckdose.






Schritt IV:

Überprüfe die LED-Leuchte am Gerät.

Grünes Dauerlicht = Vollständig aufgeladen



Schritt V:

Öffne das Batterie-Fach Deines Controllers.

Setze den Akku mit der Anschlussseite voran ein, ausgerichtet an den Anschlusspunkten im Fach.

Der Akku ist so konzipiert, dass er nur in dieser Richtung eingesetzt werden kann.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt allen relevanten Richtlinien der EU entspricht (2014/53/EU et al).

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020>

Herstellerinformationen und Service

Wenn du Rückfragen zu dem Produkt hast oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten o. Ä., wende dich zunächst per E-Mail an folgende Stelle:

info@lioncast.com

Lioncast is a trademark of Stage10 GmbH |
Torstr. 49 | 10119 Berlin | Germany

Entsorgung Verpackung entsorgen



Entsorge die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung

Gerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte dein Adapter einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

 **LIONCAST**

Lioncast Battery Charger +Batteries
for/für XBox Series S and X

Item no: I6064

EAN: 4 250541 924952

Lioncast[®] is a registered trademark of
Stage10 GmbH

Torstr. 49

10119 Berlin

Germany

Made in China

Microsoft[®], XBOX[®], XBOX Series[®] &
XBOX One[®] are registered trademarks of
Microsoft Corporation.

